智能电子桌牌客户端
说明书



版本：V3.0

智能电子桌牌使用指南

一、无线安装方法.....01
二、有线安装方法.....02
三、功能操作与说明.....03
四、技术参数.....04
五、注意事项.....05
六、包装清单.....06

无线安装方法

1、将电子桌牌按照识别号放在会议桌席位正前方（侧方按键居于右方），长按开机按钮 3 秒开机（初次使用前，请将电池充电 6 小时）。

2、PC 电脑安装智能电子桌牌后台管理软件，通过网络连接与桌牌一致的路由器，设置统一网段，该 PC 的 IP 地址为桌牌服务器地址。

3、触控桌牌操作，系统设置-IP 地址-WLAN，链接无线 WiFi（注：在同一场景使用电子桌牌必须统一网络）。

4、触控桌牌操作，系统设置-服务器设置，将页面显示的 IP 地址改为与桌牌服务器地址一致。

5、打开 PC 电脑浏览器访问一下地址：

http://服务器 IP：端口/plantform/login.html，进入用户登录界面，默认登录用户名：admin　密码：123456

6、打开电子桌牌管理后台界面，点击系统管理-联机状态-确认桌牌都是否处于联机状态，是联机状态即可对桌牌统一操控。

有线安装方法

1、电子桌牌支持 POE 网络供电模式，使用网线进行供电以及进行组网和数据传输。

2、电子桌牌底部带有网络接口，直接连接网线至可供电交换机（24V 交换机，市面上常规 POE 交换机。）也可以通过底部 12V 电源接口，通过适配器电源供电。

3、PC 电脑安装智能电子桌牌后台管理软件，通过网络连接与桌牌一致的路由器，

设置统一网段，该 PC 的 IP 地址为桌牌服务器地址。

4、触控桌牌操作，系统设置-IP 地址-更多-以太网-以太网模式，设置桌牌静态 IP 地址（注：在同一场景使用电子桌牌必须统一网络）。

5、触控桌牌操作，系统设置-服务器设置，将页面显示的 IP 地址改为与桌牌服务器地址一致。

6、打开 PC 电脑浏览器访问一下地址：

http://服务器 IP：端口/plantform/login.html，进入用户登录界面，默认登录用户名：admin　密码：123456

7、打开电子桌牌管理后台界面，点击系统管理-联机状态-确认桌牌都是否处于联机状态，是联机状态即可对桌牌统一操控。

功能操作说明

随着智能科技的发展,人们在开会时使用的传统的纸质桌牌,每次会议都要重新制作更新,愈发不够便利,而随着电子设计和无线网络的发展，就开发出以下这款电子桌牌,有利于显示参会者的姓名和身份,方便参会者就坐以及互相辨识、称呼。可触控操作使用，让与会者在会议中避开一些繁琐的会议工作，降低会议成本，提供会议效率。



功能介绍

①会议标题：支持自定义编辑会议名称。

②铭牌编辑：支持铭牌人员自定义信息编辑，包括姓名、字体、背景、颜色、自定义背景等。

③发送信息：支持参会人员内部发送信息交流，支持多选，全选人员发送，并支持发送管理员。

④显示铭牌：支持桌牌人员信息显示，包括姓名、公司、职位。

⑤会议服务：支持会议中一键呼叫纸、笔、茶、水、咖啡、麦克风、清洁服务、技术服务，也支持输入自定义内容呼叫。

⑥会议标语：支持自定义编辑会议标语显示。

⑦系统通知：支持查看系统管理员发送的通知。

⑧返回：支持返回菜单界面。

⑨系统设置：支持设置桌牌 ID、本机 IP 设置、服务器 IP 设置等。

⑩投票表决：支持单选、多选、实名、匿名多模式、分权限投票。主席位可以控制一键开启投票。

⑪日期时间：支持根据当前日期时间实时显示。

⑫会议资料：支持多种办公软件格式文件查看，包括会议日程、会议文稿、参会人员名单查看等。支持读取 U 盘资料查看。

⑬会议签到：有签到界面权限的人员可控制统一签到、默认全签、结束签到，无权限的人员无此控制按钮。

⑭LOGO 名称：支持自定义 LOGO 和编辑单位名称。

技术参数

尺寸：7 寸
颜色：喷砂黑/喷砂银
最大功率：6W
屏幕：7 寸　分辨率 1024*600　IPS 广视角液晶屏
触摸屏：10 点电容触摸
连接方式：54WIFI、百兆网口

外部接口：USB*1，DC*1，电源按钮。
无线供电：内置 10000mah 聚合物电池，DC 适配器 12V2A
有线供电：POE24V 网口供电，DC 适配器供电 12V2A
工作环境温度：0℃-50℃
贮存环境温度：-20℃-70℃
工作和贮存环境湿度：0%-95%（无凝霜）

注意事项

1、电子桌牌应放在干燥清洁的地方。

2、手上有水时不要拔插电源，以避免电源短路。

3、使用电子桌牌时，应尽量避免硬物冲击和敲打，以防桌牌外壳受损。

4、使用桌牌触控屏幕或侧边按键时，应注意用力均匀，以确保机件的正常使用。

5、机壳表面占有灰尘时，用布擦干净即可，不得使用化学溶剂，以免流入机内腐蚀内元件。

6、桌牌发生故障，非专业人员不得擅自打开修理，请直接与我公司联系。

7、桌牌发生故障，非专业人员不得擅自打开修理，请直接与我公司联系。

包装清单

1、7 寸双面电子桌牌一台　　2、电源适配器(DC12V2A)一个

4、使用说明书一本　　4、保修卡一份

5、合格证一份